

CÓMO LIMPIAR TRESPA VIRTUON

Las propiedades de Trespa Virtuon hacen que el panel resulte especialmente adecuado para aplicaciones en interiores altamente exigentes. Estos paneles proporcionan un rendimiento extraordinario en cuanto a higiene, limpieza y diseño.

Trespa Virtuon se ha forjado una sólida reputación de calidad y durabilidad. Trespa Virtuon resiste a los impactos y la humedad y combina la durabilidad de los paneles HPL Compact con una superficie cerrada e impermeable, fácil de limpiar y desinfectar.

Generalidades

Las superficies Trespa Virtuon se limpian fácilmente con un paño húmedo o seco y, en caso necesario, cualquier producto de limpieza suave para uso doméstico. Secar las superficies húmedas con un paño absorbente. No se recomienda utilizar productos ácidos o cáusticos concentrados. No utilizar nunca productos o materiales abrasivos o abrillantadores para limpiar las superficies Trespa Virtuon.

Cómo eliminar la suciedad acumulada

Las superficies muy sucias o áreas donde la suciedad normal* ha ido acumulándose durante mucho tiempo se limpian fácilmente con agua caliente y un producto limpiador de uso doméstico a base de detergente o de jabón, aplicado con una esponja o con un cepillo suave de nylon. Aplicar el producto de limpieza diluido sobre la superficie, y dejar actuar. Enjuagar después con agua limpia y secar con un paño absorbente.

* Polvo, manchas de lápiz, bolígrafo, tinta, café, té, zumo, pintalabios, grasa, nicotina, betún, orina, residuos de jabón, depósitos calcáreos, adhesivos y pinturas solubles en agua.

A veces puede ser preciso eliminar manchas antiguas o muy resistentes con lejía. Lavar luego la superficie a fondo con agua limpia, y secar con un paño absorbente.

Cómo eliminar manchas especiales

- Las manchas de adhesivo y pinturas con base de disolvente (laca de uñas, tinta de taponar, pintura en aerosol) deben eliminarse con un disolvente orgánico, como acetona, aguarrás, turpentina o parafina.
- Retirar las manchas de cera de velas o pinturas con agua y un producto de limpieza suave de uso doméstico. Las manchas de cera secas deben eliminarse raspándolas antes con una espátula de madera o de plástico. Retirar los restos con un disolvente orgánico.
- Las pinturas o adhesivos de dos componentes, las resinas sintéticas y similares deben eliminarse inmediatamente con agua o con un disolvente orgánico. Una vez secos, estos productos ya no pueden eliminarse sin dañar la superficie.
- Para eliminar restos de silicona, frotar cuando esté seca o utilizar un producto específico para eliminar silicona.
- Los depósitos calcáreos se eliminan con productos limpiadores ácidos que contengan aproximadamente un 10% de ácido acético o ácido cítrico. Seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante. ¡Enjuagar perfectamente las superficies y los cantos!



La limpieza frecuente

Para la limpieza habitual de revestimientos de paredes y tabiques en duchas y cabinas sanitarias o vestuarios de Trespa Virtuon, se recomienda aplicar un producto limpiador universal suave diluido en agua caliente con una esponja o un cepillo suave de nylon. Éste es el método más adecuado para eliminar la mayoría de las manchas recientes más ligeras. Seque las superficies húmedas con un paño absorbente. No se recomienda utilizar productos ácidos o cáusticos concentrados. No utilizar nunca productos o materiales abrasivos o abrillantadores para limpiar las superficies Trespa Virtuon.

El empleo de desinfectantes

Tanto la superficie decorativa como el núcleo de Trespa Virtuon son extremadamente resistentes a los desinfectantes de uso común, como:

- alcohol, preferiblemente en una solución al 60-70 % en agua.
- aldehídos, aunque no en compuestos de amonio cuaternario, o en combinación con éstos.
- compuestos separadores de cloro. Sin embargo, el uso continuado de estos productos puede ocasionar la decoloración de algunos pigmentos.
- fenoles, no deben utilizarse para desinfección en cocinas.
- compuestos de peróxido (agua oxigenada y perácidos orgánicos).
- compuestos de amonio cuaternario.

Algunos fabricantes ofrecen productos que contienen tanto componentes limpiadores como desinfectantes. Se conocen como "detergentes desinfectantes", y se utilizan para limpiar y desinfectar al mismo tiempo superficies con suciedad ligera o media en lugares donde no hay gran riesgo de infección.

Precaución

Siga siempre al pie de la letra las instrucciones del fabricante cuando utilice cualquier producto limpiador o desinfectante.

La combinación de estos productos puede producir reacciones químicas indeseables y gases nocivos.

Si las superficies se han limpiado con productos limpiadores agresivos, deben enjuagarse a fondo para diluir el limpiador y evitar que se seque sobre la superficie del panel.

Document created by: Trespa Technology Center / Product Management - Code: S5205 - Version: March 2010

Responsabilidad

A pesar del cuidado y la atención constantes que Trespa International B.V. ha dedicado a la redacción de este documento, es posible que determinada información sea incompleta o incorrecta. La información contenida en este documento tiene como único objeto servir de información general. Trespa International B.V. no puede garantizar que la información contenida en este documento sea apropiada al objetivo para el que usted la consulta.

Trespa International B.V. excluye toda responsabilidad por cualquier daño, directo o indirecto, de la naturaleza que sea, que pueda derivarse o que tenga cualquier tipo de relación con el uso de este documento o con el uso de información obtenida mediante este documento.

Derechos de autor

© Reservados los derechos de autor por Trespa International B.V.

Marcas registradas

© Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECO-FIBRE}, Virtuon, Volkern, Mystic Metallics, Trespa Essentials y Inspirations son marcas registradas de Trespa International B.V.