

REINIGUNG TRESPA VIRTUON

Durch die Eigenschaften von Trespa Virtuon eignet sich die Platte für anspruchsvolle Innenanwendungen. Diese Platten bieten außergewöhnliche Leistung bezüglich Hygiene, Reinheit und Design.

Trespa Virtuon hat sich einen guten Ruf für Qualität und Haltbarkeit aufgebaut. Die stoßfeste und feuchtigkeitsresistente Trespa Virtuon Platte kombiniert die Haltbarkeit von HPL-Platten mit einer geschlossenen, undurchlässigen Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist.

Allgemein

Oberflächen aus Trespa Virtuon lassen sich einfach mit einem trockenen oder feuchten Tuch und, falls erforderlich, einem milden Haushaltsreiniger reinigen. Wischen Sie feuchte Oberflächen mit einem saugfähigen Tuch ab. Die Anwendung von konzentrierter Säure oder Ätzmittel wird nicht empfohlen. Keinesfalls sollte scheuerndes oder polierendes Material verwendet werden, um die Trespa Virtuon Oberfläche zu reinigen.

Entfernen starker Verschmutzung

Stark verschmutzte Oberflächen oder Bereiche, wo sich üblicher Schmutz* über einen längeren Zeitraum angehäuft hat, sind einfach mit heißem Wasser und einem Interieurreiniger oder einem Reinigungsmittel auf Seifenbasis, die mit einem Schwamm oder Nylonbürste aufgebracht werden, zu reinigen. Tragen Sie das verdünnte Reinigungsmittel auf die Oberfläche auf und lassen Sie es einen Moment einziehen. Dann mit klarem Wasser abspülen und einem saugfähigen Tuch abtrocknen.

*Staub, Bleistift, Kugelschreiber, Tinte, Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Lippenstift, Fett, Nikotinrückstände, Schuhcreme, Urin, Seifenrückstände, Kalkablagerungen, wasserlösliche Farben und Klebstoffe.

Gelegentlich kann es erforderlich sein, alte Flecken oder sehr hartnäckige Spuren mit Bleichmittel zu entfernen. Die Oberfläche anschließend gründlich mit klarem Wasser abwaschen und mit einem saugfähigen Tuch abtrocknen.

Entfernen besonderer Verschmutzung

- Lösemittelhaltige Lacke und Klebstoffe (Nagellack, Stempeltinte, Sprühfarbe), Teer und andere lösliche, aber starke Flecken, sollten mit organischen Lösungsmitteln wie Aceton, Lackbenzin, Terpentin oder Rohbenzin entfernt werden.
- Wachs von Kerzen oder Zeichenstiften unmittelbar mit Wasser und einem milden Haushaltsreiniger entfernen. Getrocknete Wachsrückstände möglicherweise erst mit einem Holz- oder Kunststoffspachtel abkratzen und den Rest mit einem organischen Lösungsmittel entfernen.
- Zweikomponentenfarbe oder -kleber, synthetisches Harz und dergleichen sind sofort mit Wasser, oder einem organischen Lösungsmittel zu entfernen. Sind diese Produkte einmal ausgehärtet, lassen sie sich nicht ohne Beschädigung der Oberfläche entfernen.
- Reiben Sie Silikon trocken ab oder verwenden Sie einen Silikonentferner.
- Kalkablagerungen lassen sich mit säurehaltigen Reinigungsmitteln, die ungefähr 10 % Essig- oder Zitronensäure enthalten, entfernen. Die Anweisungen des Herstellers sind unbedingt zu befolgen. Oberflächen und Ränder gründlich spülen!

Regelmäßiges Reinigen

Die empfohlene Methode für die tägliche Reinigung der Trespa Virtuon Wandverkleidung und der Abteilungen in Dusch- und Umkleidekabinen oder Sanitäreinheiten besteht aus warmem Wasser mit einem milden Universalreiniger, der mit einem Schwamm oder einer weichen Nylonbürste aufgebracht wird. Diese Methode eignet sich ideal zum Entfernen minimalster, frischer Verschmutzungen. Wischen Sie feuchte Oberflächen mit einem saugfähigen Tuch ab. Die Anwendung konzentrierter säure- oder ätzmittelhaltiger Reiniger wird nicht empfohlen. Keinesfalls sollte scheuerndes oder polierendes Material verwendet werden, um die Trespa Virtuon Oberfläche zu reinigen.

Verwenden von Desinfektionsmitteln

Sowohl die dekorative Oberfläche wie der Kern von Trespa Virtuon ist extrem widerstandsfähig gegen gebräuchliche Desinfektionsmittel wie:

- Alkohol, vorzugsweise 60-70 % Lösung in Wasser.
- Aldehyde, wenn auch nicht in oder in Verbindung mit quartären Ammoniakverbindungen.
- Chlor abspaltende Verbindungen. Allerdings kann die langfristige Anwendung dieser Produkte ein Verbleichen bestimmter Pigmente verursachen.
- Phenole, nicht zur Verwendung der Küchendesinfektion.
- Peroxidverbindungen (Wasserstoffperoxid und organische Persäuren).
- Quartäre Ammoniakverbindungen.

Einige Hersteller bieten Produkte an, die sowohl reinigende wie desinfizierende Komponenten enthalten. Diese sind als Sanitärreiniger bekannt und für das gleichzeitige Reinigen und Desinfizieren von Oberflächen mit geringer bis mittlerer Verschmutzung in Räumen, in denen kein großes Infektionsrisiko besteht, bestimmt.

Vorsicht

Befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers, wenn Sie irgendein Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden.

Die Anwendung einer Kombination von Produkten kann ungewollte chemische Reaktionen verursachen, die schädliche Gase erzeugen können.

Wurden Oberflächen mit aggressiven Reinigungsmitteln gereinigt, sollten sie gut abgespült werden, um den Reiniger zu verdünnen und so ein Aufdornen auf der Plattenoberfläche zu verhindern.

Document created by: Trespa Technology Center / Product Management - Code: G5205 - Version: March 2010

Haftung

Trotz der konstanten Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die Trespa International B.V. auf die Zusammenstellung dieses Dokuments verwendet, ist es möglich, dass bestimmte Informationen unvollständig oder unrichtig sind. Die Informationen im vorliegenden Dokument gelten lediglich als allgemeine Informationen. Trespa International B.V. kann sich nicht dafür verbürgen, dass die Informationen in diesem Dokument sich für den Zweck eignen, für den Sie diese zurate ziehen. Trespa International B.V. schließt jede Haftung aus für irgendwelchen direkten oder indirekten Schaden, welcher Art auch immer, der sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergibt oder mit der Verwendung dieses Dokuments und/oder mittels dieses Dokuments erhaltenen Informationen im Zusammenhang steht.

Urheberrechte

© Jede Verwertung dieses Druckwerkes, wie Vervielfältigung, Einspeicherung in einen automatisierten Datenbestand oder Veröffentlichung in jeglicher Form, bedürfen vorab der schriftlichen Zustimmung der Trespa International B.V..

Eingetragene Warenzeichen

® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECCO-FIBRE}, Virtuon, Volkern, Mystic Metallics und Trespa Essentials sind eingetragene Warenzeichen der Trespa International B.V.